



INSTRUKCJA OBSŁUGI I OPIS BUDOWY POMPY

Urządzenie do napełnienia powietrzem powierzchni pomiędzy plandekami umieszczonej na dachu oraz górnej części ściany szczytowej namiotu o zadanym ciśnieniu 100Pa.

- 1. FRONT POMPY:** na przedzie pompy znajduje się wskaźnik ciśnienia powietrza, kratka wentylacyjna z filtrem, oraz podświetlany włącznik.
- 2. WNĘTRZE POMPY:** silnik pompujący powietrze wraz z zaworem zwrotnym, presostat, układ elektryczny zawierający zabezpieczenie typu S oraz przekaźnik. Od dołu pompy doprowadzone jest zasilanie 230V zakończone wtyczką
- 3. GÓRA POMPY:** otwór wylotowy powietrza na wąż o średnicy 38mm, otwór powrotny pomiarowy na wąż o średnicy 8mm,

4. OPIS DZIAŁANIA

Aby uruchomić Pompę należy wpiąć wtyczkę do zasilania 230V, włączyć zabezpieczenie typu S w Pompie, a następnie włącznik na zewnątrz obudowy, który dzięki podświetleniu będzie wskazywał, że jest zasilanie 230V w sieci.

Presostat wysyła sygnał do przekaźnika, który włącza i wyłącza silnik,

- ciśnienie w plandecę oscyluje w okolicy **100Pa**, prawidłowo wskazuje to zegar na przedniej obudowie pompy,
- silnik uruchamia się, jeśli wartość ciśnienia jest niższa od **100Pa** i wyłącza się, jeśli osiągnie tę wartość.

5. UWAGI I BEZPIECZEŃSTWO

Jeśli ciśnienie w plandecę spadnie poniżej **100Pa**, należy sprawdzić czy jest zasilanie 230V, a jeśli mimo to urządzenie nie uruchamia się należy zadzwonić do firmy **4TECH Hale Sp. z o.o. S.K.**

Jeśli ciśnienie przekroczy **150Pa** i pompa nadal pracuje, jeśli nie ma nieszczelności na wężu 8mm, należy wyłączyć zasilanie i zadzwonić do **4TECH Hale Sp. z o.o. S.K.**

W trakcie eksploatacji pompę należy poddawać kompletnym badaniom okresowym jednak nie rzadziej niż co 2 lata.

Dane Spółki:

4Tech Hale Sp. z o.o. S. K
ul. Połczyńska 61A
75-811 Koszalin
KRS 0000534362,
NIP 6692523093,
Regon 360285245

Konto bankowe:

PKO BP I/O Koszalin
Nr konta: PL 73 1020 2791 0000 7402 0229 7695
SWIFT: BPKOPLPW

Dane do korespondencji:

4Tech Hale Sp. z o.o. S. K
ul. Połczyńska 61A
75-811 Koszalin
Biuro: +48 664 212 151
Sprzedaż: +48 668 412 122
E-mail: hale@fourtech.pl
Web: www.fourtech.pl