



## INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA HALI

1. W trakcie eksploatacji obiekt należy poddawać kompletnym badaniom okresowym jednak nie rzadziej niż co 3 lata oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (Art. 62.1 pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy wykonać stosowne naprawy (korekty) dotyczące: połączeń, naciągu lin stężających, mocowania do podłoża, uzupełnienia uszkodzeń pokrycia itp.,
2. Zaleca się głównie następujące badania:
  - ogólne sprawdzenie stanu technicznego obiektu,
  - prawidłowe posadowienie,
  - opis techniczny zaobserwowanych uszkodzeń, przetarcia i korozji,
  - wypełnienie zaleceń poprzedniej kontroli.
3. Przestrzegać warunków dotyczących obciążeń wiatrem i śniegiem określonymi dla hali
4. W przypadku prognoz o wystąpieniu silnych wiatrów, należy wyprowadzić wszystkich ludzi z wnętrza hali oraz zamknąć wszystkie dostępne otwory (drzwi, bramy, itd.)
5. W okresach występowania intensywnych opadów śniegu użytkownik nie może dopuścić do nagromadzenia się na połaciach dachu pokrywy śnieżnej o ciężarze większym niż przyjęto dla hali, usuwanie śniegu z fachu powinna zapewnić pneumatyczna powłoka dachu.
6. Obiekt należy poddawać konserwacji wymieniając lub uzupełniając części składowe przewidziane do wymiany.
7. Zabrania się modyfikacji namiotu polegającej na przeróbce namiotu bądź wymianie najważniejszych elementów pod względem bezpieczeństwa niezgodnymi z oryginalną dokumentacją projektową.
8. Przy ścianach, oraz wokół słupów należy ustalić strefę wolną od regałów, składowanych materiałów itp. o szerokości min. 10 cm.
9. Do konstrukcji można podwiesić urządzenia oraz instalacje o ciężarze liniowym nieprzekraczającym 0,1 kN/m w linii głównym ram nośnych – wg informacji oznaczonej na rzucie konstrukcji dachu.
10. Konstrukcja nie jest odporna na awaryjne uderzenie pojazdem, w związku z tym wszelkie ciągi komunikacyjne po których poruszają się pojazdy należy izolować od konstrukcji z pomocą stosownych zabiegów technicznych (odbojnice, krawężniki).

### Dane Spółki:

4Tech Hale Sp. z o. o. S. K  
ul. Połczyńska 61A  
75-811 Koszalin  
KRS 0000534362,  
NIP 6692523093,  
Regon 360285245

### Konto bankowe:

PKO BP I/O Koszalin  
Nr konta: PL 73 1020 2791 0000 7402 0229 7695  
SWIFT: BPKOPLPW

### Dane do korespondencji:

4Tech Hale Sp. z o. o. S. K  
ul. Połczyńska 61A  
75-811 Koszalin  
Biuro: +48 664 212 151  
Sprzedaż: +48 668 412 122  
E-mail: hale@fourtech.pl  
Web: www.fourtech.pl